

MZ62SXL-MZ62SXPK

min 24HP max 50HP

Zappatrice interrassassi spostabile

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Attacco a 3 punti cat. 1
- Trasmissione laterale a catena
- Rullo posteriore in lamiera stirata con codlea centrale di pulizia. Consente una ottimale regolazione della profondità di lavoro ed un perfetto livellamento del terreno lavorato
- Rotore con 6 zappe (a squadra) per flangia e contro-flange di sicurezza
- Spostamento laterale con doppie barre di scorrimento
- Albero cardanico con frizione di sicurezza
- Conforme alle norme CE
- Barra livellatrice posteriore

A RICHIESTA:

- Kit regolazione barra livellatrice con manovelle
- Kit seminatrice Jolly
- Kit portamolte per seminatrice
- Rullo posteriore packer diametro 320 mm
- Kit per spostamento con cilindro idraulico (solo su 145 e 165)



Interrassassi



Offset stoneburier

STANDARD EQUIPMENT:

3-point linkage cat. 1 • Side chain drive • Rear mesh roller with central cleaning auger. It allows an accurate depth adjustment and a perfect leveling of the worked soil • Rotor with 6 square blades for flange and counter-flanges • Side shifting with double sliding bars • Built according CE rules • Rear leveling bar

ON REQUEST:

Leveling bar adjustment kit through cranks • Jolly TC seed machine for grass • Spring comb for seeder • Rear packer roller 320 mils diameter • Side shifting by hydraulic cylinder (only on 145 and 165)



Enfouisseurs de pierres déplaçable

DOTATION STANDARD:

Attelage 3 points cat.1 • Transmission latérale par chaîne • Rouleau arrière grillagé avec vis de nettoyage centrale. Il permet une régulation optimale de la profondeur de travail et un nivellement parfait du sol travaillé • Déplaçable latéralement avec doubles barres coulissantes • Rotor avec 6 couteaux équerre pour bride et contre brides • Cardan avec embrayage • Construit selon les normes CE • Barre niveleuse

OPTIONS:

Kit de réglage de la barre niveleuse par manivelles • Semoir Jolly TC pour herbe • Ressort a peigne pour enterrer la semence • Rouleau packer arrière diamètre 320 mm • Kit de déplacement latéral avec vérin hydraulique (seulement sur 145 et 165)



Verstellbare Bodenumkehrfräse

SERIENAUSRÜSTUNG:

3-Punkt Anschluss Kat. 1 • Seitlicher Kettenantrieb • Hinter Gitterwalze mit zentraler Reinigungsschnecke. Sie ermöglicht eine optimale Regulierung der Arbeitstiefe und eine perfekte Nivellierung des bearbeiteten Bodens • Rotor mit 6 Winkelmesser pro Flansch und Gegenflansch • Seitverstellung mit doppelten Gleitschienen • Gelenkwelle mit Rutschkupplung • Gemäß "CE" Normen erzeugt • Hintere Planierschiene

SONDERAUSSTATTUNG:

Tiefeneinstellung der hintere Planierschiene durch Kurbel • Jolly TC Sämaschine für Gras • Kamm für Sameneingrabung • Hintere Packerwalze 320 mm Durchmesser • Kit zur Verschiebung mit Hydraulikzylinder (nur auf 145 und 165)



Enterradoras de piedras desplazable

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

Conexión de 3 puntos Cat. 1 • Transmisión de cadena lateral • Rodillo trasero de metal expandido con sinfín de limpieza central. Permite una regulación óptima de la profundidad de trabajo y una nivelación perfecta del suelo trabajado • Rotor con 6 azadas (esquadra) para bridas y contrabridas de seguridad • Desplazamiento lateral con barras deslizantes dobles • Cardán con embrague de seguridad • A cumplimiento de las normas CE • Barra de nivelación trasera

A PETICIÓN:

Ajuste de profundidad de la barra de nivelación mediante manivelas • Sembradora Jolly • Kit de primavera para el entierro de la semilla • Rodillo compactador (Packer) trasero diámetro 320 mm • Kit para desplazamiento con cilindro hidráulico (solo en 145 y 165)

MODELS	HP - CV - PS		n.	MAX	CM		INCH		RPM/UPM		Kg		lbs		A: CM A: INCH B: CM B: INCH			
	MED	MAX			CM	INCH	RPM/UPM	RPM/UPM	Kg	lbs	Kg	lbs	Kg	lbs	A: CM	A: INCH	B: CM	B: INCH
MZ62S XL - 105	24-28	50	24	60	18	7	540	208	377	831	403	888	130	51	105	42		
MZ62S XL - 125	28-32	50	30	67	18	7	540	208	425	937	457	1008	150	59	125	50		
MZ62S XL - 145	35-38	50	30	67	18	7	540	208	449	990	485	1069	170	67	145	58		
MZ62S XL - 165	38-40	50	36	76	18	7	540	208	465	1025	510	1124	190	75	165	66		

A = larghezza - width - largeur - Breite - ancho • B = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo